## 各部の名称




5時位置と8時位置にある静電発電タービンが回転し、そこで生み出された電気が二次電池に蓄えられます。

## 商品仕様

充電残量：工場出荷時から2年以上　※使用状況によって異なります。
防水性： 5気圧防水
精度：月差±5秒
付加機能：パワーセーブ機能・節電機能



ACCUTRON

## パワーセーブ機能

秒針の位置：0秒で停止 (内部カウントは継続)
時針/分針の位置：現在時刻

機能開始条件：腕の動きによる十分な充電がなくなってから5分間が経過
機能解除方法：腕につけて3～5秒間腕を振る
**※動き始めから最大2分間、1/2のスピードで秒針が動き、現在時刻へ追いついたタイミングで通常のスピードへ戻ります。**

## 節電機能

秒針の位置：0秒で停止 (内部カウントなし)
時針/分針の位置：節電機能開始時の位置で停止(内部カウントなし)

機能開始条件：①パワーセーブ機能開始から10日間が経過
②リューズを引いて一定時間が経過
①か②のいずれかの条件を満たした場合、節電機能開始
機能解除方法：リューズを押し込み、腕に装着して腕を振る(3～5秒程度)

## 停止警告機能

秒針が20秒を指して停止した場合、電池残量が残りわずかとなっております。
その際は、ご購入店またはメーカーのサービスセンターにお問い合わせ願います。

シチズンカスタマーサービス　お客様修理受付係
TEL: 0120-977-867　　受付時間：9:30～17:30 ※土日・祝日除く

## 充電




・腕に装着して1秒間に1往復のスピードで腕を動かしてください。
・早すぎても遅すぎても効率よく発電をすることができません。
・市販の自動巻用ワインダーは使用できません。
・装着して1日6,000歩以上歩いて頂くことで、1日分の電気を電池に蓄えることができます。
※腕の振りによる充電量は個人差があります。

## 時計の保管

・電池の消費を抑えるために、本商品を装着しない場合の保管方法として、**りゅうずを引いた状態(節電状態)で保管**することを推奨しております。

**・高温多湿を避けて**保管してください。

## 保証

**保証期間：購入日より5年間**

・期間中に停止警告(秒針が20秒位置で停止)が表示された場合は、保証の対象として対応いたします。

・保証の対象等はウェブサイト内のサポートページをご覧ください。
(https://accutronwatch.jp/)